



SK

Vyhotovenie

Rám na fotografie je vyrobený z pevného polystyrénu, ktorý zaručuje spoľahlivú ochranu fotografií a pamiatok. Je vybavený bezpečným akrylovým sklom, ktoré je obojstranne chránené proti poškriabaniu, čím zaručuje odolnosť a estetiku. Rám je ekologický, vyrobený z materiálov šetrných k životnému prostrediu, a jeho univerzálny dizajn dokonale zapadne do každého interiéru. Možnosť zavesenia na výšku alebo na šírku poskytuje úplnú slobodu pri usporiadaní.

Pred začatím montáže

Uistite sa, že rám a akrylové sklo nemajú viditeľné poškodenia. Vyberte suchú, čistú a rovnú stenu, pričom sa vyhnite miestam s nadmernou vlhkosťou. Pripravte si vodováhu, ceruzku a vhodné háčiky alebo klince podľa hmotnosti rámu.

Krok za krokom

1. Na označených miestach na stene pripevnite háčiky alebo zatlačte klince. Pre betónové a tehlové steny použite montážne hmoždinky, zatiaľ čo pre drevené alebo sadrokartónové steny postačia háčiky alebo klince. **2.** Po namontovaní upevnení zaveste rám pomocou úchytiak na zadnej strane, ktoré umožňujú montáž na výšku alebo na šírku. **3.** Uistite sa, že rám je stabilne a rovnomerne namontovaný. V prípade potreby upravte jeho polohu.

Ako čistiť rám?

Akrylové sklo a rám čistite mäkkou, suchou alebo mierne vlhkou handričkou. Vyhnite sa ostrým nástrojom, abrazívnym materiálom a agresívnym čistiacim prostriedkom, ktoré by mohli poškodiť povrch. Pravidelné jemné čistenie zabezpečí estetický vzhľad rámu a ochranu fotografií pred prachom.

Uistite sa, že rám je správne upevnený na stabilnom povrchu.

Chráňte produkt pred nárazmi, poškriabaním a kontaktom s ostrými predmetmi. Uchovávajte na suchom a zatienenom mieste, aby ste zachovali jeho trvácnosť a estetický vzhľad. Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat, aby ste predišli náhodnému poškodeniu. Po ukončení používania zlikvidujte produkt v súlade s miestnymi predpismi. Nedodržanie týchto odporúčaní môže viesť k poškodeniu produktu alebo ohrozeniu bezpečnosti používateľa.

